

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Нажатие на центральную кнопку, машина не заводится.	Разряжена батарея (только для версии ВС). Штекер вынут из розетки (только для версии E). Сгорел общий предохранитель(только для версии ВС).	Проверьте уровень зарядки батареи. Введите штекер в розетку. Замените сгоревший общий предохранитель ЗЕЛЕНЫЙ 30А.
Не вращается щетка.	Ошибка перегрузки выхода щетки или открыта крышка щетки. Двигатель щетки повреждены. Кнопка пуска вращения щетки на нажата.	См. раздел. „Сигнализация во время работы прибора”. Заменить мотор-редуктора. Нажмите кнопку.
Не работает пылесос.	Ошибка перегрузки выхода пылесоса или открыта крышка пылесоса. Всасывающий двигатель поврежден. Не нажата кнопка для пуска пылесоса.	См. раздел. „Сигнализация во время работы прибора”. Замена турбины. Нажмите кнопку.
Прибор не сушит хорошо и оставляет на полу следы воды.	Пылесос выключен. Всасывающий шланг заблокирован. Лезвия кромки не отрегулированы правильно. Наполнен бак с грязной водой. Лезвия кромки изношены.	Включите пылесос. Проверьте и если нужно почистите шланг между всасывающей планкой и баком накопителем. Отрегулируйте их как описано в разделе „Регулировка чистящей кромки”. Слейте воду из бака с грязной водой. Поверните их или смените.

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Нет воды при выходе.	Бак с чистой водой пуст.	Наполните бак.
	Кнопка пуска электроклапана не нажата.	Нажмите кнопку.
	Кран закрыт.	Откройте кран, расположенный в нижней части прибора
	Фильтр заблокирован.	Почистите фильтр.
	Не работает электроклапан.	Обратитесь в службу технической поддержки.
Очистка полов недостаточна.	Щетки и моющие средства неадекватны.	Используйте подходящие щетки или моющие средства в зависимости от вида пола и уровня загрязнения.
	Щетка изношена.	Замените щетку.