

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
<p>При нажатых рычагах на ручке включение машины не производится.</p>	<p>Разряжена батарея (при использовании аккумуляторной батареи).</p> <p>Штекер вынут из розетки (при использовании зарядного устройства).</p>	<p>Проверьте уровень зарядки батареи.</p> <p>Введите штекер в розетку.</p>
<p>Не вращается щетка.</p>	<p>Рычаги на ручке в незадействованном состоянии.</p> <p>Кнопка пуска вращения щетки нажата.</p> <p>Двигатель щетки повреждены.</p>	<p>Нажмите рычаги.</p> <p>Нажмите кнопку.</p> <p>Установите привод.</p>
<p>Не работает пылесос.</p>	<p>Функция использования пылесоса неактивна.</p> <p>Всасывающий двигатель поврежден.</p>	<p>Включите функцию использования пылесоса нажатием соответствующей кнопки.</p> <p>Замена турбины.</p>
<p>Прибор не сушит хорошо и оставляет на полу следы воды.</p>	<p>Пылесос выключен.</p> <p>Засорение вакуумных трубок.</p> <p>Загрязнение резиновых пластин на очистителе.</p> <p>Лезвия кромки изношены.</p>	<p>Включите функцию использования пылесоса нажатием соответствующей кнопки.</p> <p>Проверьте состояние вакуумных трубок, соединяющих очистители с баком оборотной воды, и при необходимости произведите их очистку.</p> <p>Произведите очистку резиновых пластин на очистителе.</p> <p>Поверните их или смените.</p>
<p>Машина выключается.</p>	<p>Низкий заряд аккумуляторной батареи.</p> <p>Максимальное наполнение бака оборотной воды.</p>	<p>Произведите подзарядку аккумуляторной батареи.</p> <p>Произведите опустошение бака.</p>

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Нет воды при выходе.	Бак с чистой водой пуст. Фильтр заблокирован. Насос неисправен.	Наполните бак. Почистите фильтр. Обратитесь в службу технической поддержки.
Очистка полов недостаточна.	Несоответствие используемой щетки или моющего средства. Щетка изношена.	Используйте щетку или моющее средство, подходящее для очищаемого напольного покрытия или удаляемого вида загрязнения. Замените щетку.