



Прирученная стихия



Удобная и комфортная  
техника для Вас!

[www.bxg-pro.ru](http://www.bxg-pro.ru) [www.bxg-pro.com](http://www.bxg-pro.com)

**BХG-JET СУШИЛКА  
7000A ДЛЯ РУК**  
(высокоскоростная)



Руководство  
по эксплуатации



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что вы приобрели  
сушилку для рук **BXG-JET 700A!**

- Если вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Серийный номер                       |  |
| Дата продажи                         |  |
| Фирма-продавец                       |  |
| Адрес и контактный телефон продавца: |  |

Гарантийный ремонт предоставляется сроком  
12 мес., со дня продажи, при предъявлении  
гарантийного талона и товарной накладной  
или товарного чека.

**Печать и подпись фирмы-продавца:**

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок гарантии на сушилку составляет 1 год.
2. Срок гарантии начинается со дня покупки устройства потребителем.
3. Если сушилка вышла из строя в течение 1 года со дня покупки, то при предъявлении товарного чека и заполненного гарантийного талона, заверенного печатью продавца, фирма, продавшая сушилку, осуществляет бесплатный гарантийный ремонт или его замену.
4. Гарантийное обслуживание не распространяется на неисправности сушилки, возникшие в следующих случаях:
  - Нарушение правил эксплуатации сушилки, а также его разборка, изменения конструкции и ремонт, выполненные неуполномоченными на то лицами.
  - Пожары, землетрясения, удар молнии и другие неблагоприятные условия, которые привели к нарушению работы сети электропитания.
  - Подключение устройства к электросети с несоответствующими параметрами.
  - Продолжительная работа устройства в несоответствующих условиях.
  - Отсутствие гарантийного талона, а также не полностью или неправильно заполненный гарантийный талон.
5. Производитель предоставляет услуги по гарантийному и послегарантийному ремонту своей продукции.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА . . . . .          | 5  |
| ОСОБЕННОСТИ . . . . .                  | 6  |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ . . . . .            | 6  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . . . . .   | 6  |
| ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ . . . . .         | 7  |
| КОМПОНЕНТЫ . . . . .                   | 9  |
| УСТАНОВКА . . . . .                    | 10 |
| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ . . . . . | 12 |
| ПРОБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . .        | 16 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ . . . . .                 | 17 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ . . . . .     | 19 |
| УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ . . . . .             | 22 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН . . . . .            | 23 |

## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

**Высокоскоростная электрическая сушилка для рук BXG-JET 7000A обеспечивает быструю и гигиеничную сушку рук.**

### I. Управление и гигиена

В этом устройстве применены самые передовые промышленные технологии. Прибор оснащен инфракрасными датчиками для автоматического включения. Использование сушилки для рук позволяет экономить на бумажных салфетках и полотенцах, кроме того, использование сушилки повышает уровень гигиены благодаря функции бесконтактного управления.

### II. Интеллектуальность

Благодаря инфракрасным датчикам и технологии микропроцессорного управления обеспечивается надежная и точная работа прибора.

### III. Высокая мощность

Устройство оснащено мощным двигателем (24000 об/мин.), который позволяет высушить руки за 7-10 секунд и также обеспечивает экономию электроэнергии.

### IV. Современная, прочная конструкция

Прибор имеет современный, эргономичный дизайн и приятный внешний вид. Прочный корпус из нержавеющей стали.

### V. Безопасность

Прибор оснащен функцией защитного отключения при перегреве, защищой от перегрузки по току, благодаря чему обеспечивается безопасность устройства.

### VI. Простая установка и техническое обслуживание

Установка сушилки на стену выполняется с помощью дюбелей и шурупов. Перед выполнением технического обслуживания устройство должно быть отключено от сети электропитания. Сушилка идеально подходит для установки в туалетных комнатах гостиниц, офисных помещений, ресторанов, спортзалов, торговых центров и т.д.

### Очистка воздушного фильтра — приблизительно 1 раз в неделю

1. Снимите воздушный фильтр
  - Выньте фильтр за ручку.
2. (1) Очистка воздушного фильтра
  - Аккуратно отряхните его руками или воспользуйтесь пылесосом.
  - Если фильтр очень грязный, вымойте его водой.
3. Установите фильтр обратно.
  - Вставьте фильтр внутрь до упора (если фильтр вставлен не до конца, то в устройство будут попадать грязь и пыль, что сократит срок его эксплуатации).



#### Примечание

Если вы промываете фильтр водой, после этого максимально высушите его.  
Не сушите вблизи от огня.

### Сушка и чистка водосборника — до его заполнения (минимум 1 раз в неделю)

- Вода, сдуваемая с рук, сливается в водосборник.
- Периодически выливайте сточную воду. Не допускайте, чтобы она достигала максимального уровня.
- Если сточная вода будет находиться в лотке слишком долго, может появиться неприятный запах.

1. Вытащите водосборник наружу в горизонтальном направлении. Таким образом вода не прольется.

2. (1) Откройте крышку и вылейте воду.

- Вытягивайте крышку пальцами вверх (по направлению стрелки), и затем выньте ее полностью.

(2) Вымойте внутреннюю часть водосборника.

(3) Закройте крышку водосборника и установите его в устройство так, как он был расположен изначально.

- Убедитесь, что оба компонента плотно вставлены.

3. Для прочистки (промывки) канала водосборника установите лоток водосборника в сушку. Залейте приблизительно 200 см<sup>3</sup> чистой воды в сливное отверстие.

Опустошите лоток водосборника как указано выше. Производите данную процедуру регулярно во избежание засорения канала водосборника.



### Данная сушилка для рук широко используется в следующих местах:

- общественных местах с большим количеством людей: супермаркетах, ресторанах быстрого обслуживания, современных офисных зданиях, кинотеатрах, аэропортах, железнодорожных станциях, колледжах, школах, клубах, заведениях бытового обслуживания, больницах и т.д.;


#### • предприятиях:

- заводах по производству пищевых продуктов, булочных и кондитерских, молочных заводах, химических заводах, фармацевтических фабриках, предприятиях по производству электроники, лабораториях, исследовательских институтах и т.д.

① Поместите руки внутрь на 1 сек.

② Держите пальцы у вх. отверстия в течение 2 сек.

③ Медленно вынимайте руки в течение 4 сек.



## ОСОБЕННОСТИ



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Сушилка для рук – 1 шт.
- Установочная панель – 1 шт.
- Крепежный комплект – 1шт.
- Руководство по эксплуатации – 1шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение/частота тока            | 220В±5% /50 Гц                                                                                                                                   |
| Номинальная мощность               | 1650 Вт                                                                                                                                          |
| Скорость воздушного потока         | 95 м/с                                                                                                                                           |
| Время сушки                        | 7-10 секунд                                                                                                                                      |
| Вес нетто                          | 12 кг                                                                                                                                            |
| Габаритные размеры, мм (Ш x Г x В) | 300 x 222 x 730                                                                                                                                  |
| Класс влагозащиты корпуса          | IPX 4                                                                                                                                            |
| Уровень безопасности               | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Защита от перегрева</li> <li>— Защита от перегрузки</li> <li>— Защита от короткого замыкания</li> </ul> |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед выполнением чистки устройства его необходимо отключить от электросети. Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для чистки не следует использовать жесткие нейлоновые щетки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки.
- Во избежание некорректной работы устройства регулярно (раз в месяц) протирайте инфракрасные датчики автоматического включения.
- Во время чистки не допускайте попадания воды внутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
- Если сушилка не используется длительное время, ее следует отключить от электросети, что позволит продлить его срок службы.
- Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в конструкцию сушилки. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током и другим несчастным случаям.
- При возникновении неисправности сразу отключите электропитание сушилки, прекратите ее эксплуатацию и обратитесь к квалифицированным специалистам.
- Техническое обслуживание устройства производите в защитных перчатках.



- Вытяните обе руки и полностью поместите их внутрь устройства. Сушилка включится автоматически.



- Медленно выньте руки так, чтобы воздух сдул с них воду.



- Выньте руки полностью.
- Подождите 6-7 секунд.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

### Внимание!

**Если вы будете использовать устройство неправильно или не будете соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьезной травме.**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Запрещено                                                         | <b>Не открывайте переднюю панель.</b><br>Это может привести к удару электрическим током.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br>Не использовать в ванных и душевых комнатах                       | <b>Не используйте в помещениях с повышенной влажностью, в т.ч. в ванных комнатах, где устройство может контактировать с открытой водой</b><br>Это может привести к удару электрическим током и сбоям в работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>Не мочить                                                         | <b>Не допускайте намокания устройства.</b><br>Это может привести к удару электрическим током.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br>Не разбирать                                                      | <b>Не разбирайте устройство и не меняйте его конструкцию без необходимости.</b><br>Это может стать причиной возгорания, удара электрическим током или травмы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br><small>Важно! Всегда строго соблюдайте данные инструкции.</small> | <b>Используйте источник питания с указанным напряжением 220В±5% , 50/60 Гц, поскольку напряжение, превышающее 220 В на 5% и более приведет к отказу устройства.</b><br>Использование неподходящего источника питания может привести к возгоранию, удару электрическим током и некорректной работе устройства.<br><b>Используйте отдельную линию электропитания.</b><br>Подключение других электрических устройств к той же линии может привести к падению напряжения и выходу из строя устройства, а также сильному нагреванию сетевой розетки и стать причиной возгорания.<br><b>Во избежание удара электрическим током отключайте питание перед осмотром и чисткой устройства.</b> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Необходимо заземление         | <p><b>Во избежание короткого замыкания или удара электрическим током убедитесь в том, что устройство должным образом заземлено.</b></p> <p><b>Установка устройства должна производиться квалифицированным техническим специалистом.</b><br/>Неправильный монтаж и подключение может привести к удару электрическим током и стать причиной возгорания.</p> <p><b>Во избежание удара электрическим током рекомендуется установить устройство защитного отключения при коротком замыкании.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | <p><b>Не позволяйте детям висеть на устройстве , т.к. в результате этого оно может упасть.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <br>Важно! Соблюдайте инструкции. | <p><b>Всегда используйте устройство с установленным водосборником и фильтром для очистки воздуха.</b><br/>Если вода попадет внутрь устройства, произойдет короткое замыкание.</p> <p><b>Во избежание получения травмы осмотр и очистку устройства производите в защитных перчатках.</b></p> <p><b>Если устройство не включается или работает некорректно, выключите питание и устройство защитного отключения и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту либо к поставщику.</b><br/>Иначе это может привести к удару электрическим током или возгоранию по причине короткого замыкания.</p> <p><b>Не используйте устройство в местах, где:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Оно может непосредственно контактировать с водой.</li> <li>● Оно будет находиться под прямым или сильным солнечным излучением (это может привести к некорректной работе датчика).</li> <li>● На нем будет образовываться конденсат.</li> <li>● Температура окружающей среды превышает 45°C.</li> <li>● Рядом находятся легковоспламеняющиеся и агрессивные жидкости.</li> </ul> <p><b>Меры предосторожности до установки устройства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Не пытайтесь установить устройство при включенном питании (подключенном кабеле питания), т.к. это может привести к удару электрическим током.</li> <li>● Во избежание падения устройства или травмы выберите достаточно прочное место и устойчиво установите устройство на поверхности.</li> <li>● Во избежание травмы устанавливайте устройство в защитных перчатках.</li> </ul> |

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед началом использования сушилки для рук включите питание (кнопка расположена в нижней части бокового выключателя).  
Загорится индикатор включения в верхней части устройства.  
Загорятся светодиодные индикаторы в U-образном углублении для сушки рук.
- Справа от выключателя питания находится выключатель нагрева воздуха (включение/выключение горячего воздуха).

## ПРОБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

|   | Шаг                                      | Проверка                                                                           | Результат |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Проверьте напряжение источника питания   | Используется ли однофазный источник переменного тока с напряжением 220-240В?       |           |
| 2 | Включите устройство защитного выключения |                                                                                    |           |
| 3 | Включите питание                         | Загорелся ли индикатор питания?                                                    |           |
| 4 | Сушка рук                                | Воздух подается?                                                                   |           |
| 5 | Проверьте устройство                     | Устройство установлено устойчиво?<br>Присутствует ли вибрация или необычные звуки? |           |

\* Не включайте питание, если ваши руки находятся внутри устройства.

## КОМПОНЕНТЫ




Рисунок 1

## УСТАНОВКА




Рисунок 2

6. Установить крышку соединительной коробки.
  - (1) Поместить выступы соединительной коробки в соответствующие отверстия и установить крышку в изначальное положение, а затем затянуть винты.
  - (2) Убедитесь, что кабель питания и другие провода не защемлены.
7. Установите сушилку на стену. (См. установка).




Рисунок 7

После установки и подключения к сети электропитания сушилка для рук готова к эксплуатации.

**В случае подключения устройства к электропитанию скрытой электропроводкой после снятия передней панели необходимо:**

1. Снять крышку соединительной коробки, для этого нужно вывернуть винт из крышки соединительной коробки и потянуть крышку на себя (Рис.6).
2. Вставьте отдельный кабель питания в устройство и закрепите изнутри.
3. Подключить питание (коммутация).
4. Ослабьте винты соединительной коробки и подсоедините к ней кабель питания согласно таблице.
5. Затяните винты в соединительной коробке и потяните кабель питания, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.

|   |            |                                        |
|---|------------|----------------------------------------|
| L | Фаза       | Коричневый                             |
| N | Ноль       | Синий                                  |
|   | Заземление | Жёлтый с зелёной полосой/ жёлтозелёный |




Рисунок 6

## УСТАНОВКА

**Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену. Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист.**

- Место установки
  - Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным.
  - Не устанавливайте устройство слишком низко; рекомендованное расстояние между дном устройства и полом или любым другим объектом не должно составлять менее 150 мм.
  - Расстояние между левой частью сушилки и другим объектом должно составлять не менее 150 мм, т.к. включатель питания находится на левой стороне.
  - Избегайте мест, где устройство могут задеть люди или двери.




Рисунок 3. Компоненты установки

- Установочная стойка

Если пространство ограничено, а состояние стены неудовлетворительно, вы можете приобрести специальную стойку для установки без использования стены.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

- Используйте однофазный источник переменного тока с напряжением  $220V \pm 5\%$ .
- Используйте кабель питания толщиной от 2 до  $2,5 \text{ mm}^2$  (использовать какие-либо другие кабели питания, помимо одножильных толщиной менее  $2 \text{ mm}^2$ , запрещается).

- Снимите водосборник.**

- Снимите воздушный фильтр.**




Рисунок 4

- Возьмите установочную панель устройства.
- Прикрепите установочную панель к стене при помощи 5 шурупов, входящих в комплект поставки, как показано на Рисунке 2.
- Закрепите сушилку за крюки на установочной панели и закрепите винтами (временно зафиксированными на боковой части).
- Закрепите сушку и установите воздушный фильтр как показано на рисунке 5.
- Подсоедините штепсельную вилку шнура питания к розетке.




Рисунок 5